



РУССКИЙ

МИКСЕР MW-1360

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (забитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста и смешивания мягких продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Венчики для взбивания/смешивания
2. Гнезда для установки насадок для замешивания теста/венчиков
3. Корпус
4. Переключатель режимов работы «0, 1, 2, 3, 4, 5» / отсоединения насадок
5. Насадки для замешивания теста

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации миксера внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением миксера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми крошками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твердых ингредиентов, таких как, например, твердое сливочное масло или замороженное тесто.
- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не оставлена в розетке.
- Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается снимать и устанавливать насадки во время работы устройства.
- Отсоедините насадки от миксера перед их чисткой.
- Прежде чем подсовредить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 10-15 минут.**
- После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.

- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шнуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте миксер, включенный в сеть, без присмотра. Отключайте устройство от сети перед чистой, сменой насадок, а также если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку миксера.
- Не касайтесь вращающихся насадок во время работы миксера. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадок.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в месте, недоступном для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
 - Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого вилки или шнура питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 - Запрещается самостоятельное ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru
 - Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**
- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**
- Выньте устройство из упаковки, удалите упаковочные материалы, мешающие его работе.
 - Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
 - Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
 - Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50Гц или 60Гц, для работы устройства при требуемой номинальной мощности никакая настройка не требуется.
 - Насадки для замешивания теста (5) и венчики (1) выньте телповодкой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
 - Корпус (3) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

НАСАДКИ И ВЕНЧИКИ

Насадки для замешивания теста (5)
Используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п.
Примечание: - При установке насадок для замешивания теста (5) вставляйте их в гнезда, обозначенные на корпусе миксера.

Венчики для взбивания/смешивания (1)

Используйте венчики (1) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Вставьте венчики (1) или насадки (5) в соответствующие гнезда для установки насадок (2) до щелчка. Обе насадки должны плотно зафиксироваться в отверстиях миксера.
- Прежде чем подсовредить устройство к электросети, убедитесь в том, что переключатель режимов работы (4) находится в положении «0» (выключено).
- Опустите насадки в рабочую ёмкость с ингредиентами, включите миксер переключателем (4) и выберите нужную скорость вращения насадок «1, 2, 3, 4, 5».
- После окончания работы установите переключатель (4) в положение «0» (выключено) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Придерживая насадки (5) или венчики (1), нажмите на переключатель режимов работы (4) и отсоедините насадки.

Примечания:

- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания (1) и насадку для замешивания теста (5).
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут.
- Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 10-15 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Миксер имеет 5 скоростных режимов «1, 2, 3, 4, 5».
- «1» – Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и т. д.
 - «2» – Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам.
 - «3» – Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печеня.
 - «4» – Оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления сливок и т.д.
 - «5» – Оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, картофельного пюре и т.д.

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Придерживая насадки (5) или венчики (1) нажмите на переключатель режимов работы (4) и отсоедините насадки.
- Насадки промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите.
- Протрите корпус (3) мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Запрещается погружать корпус (3), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды в корпус миксера.
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства с абразивными частицами, абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Не намыливайте сетевой шнур на корпус устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Миксер – 1 шт.
- Венчики для взбивания – 2 шт.
- Насадки замешивания теста – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электронпитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность 100-120 Вт
- Максимальная мощность: 300 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы утилизируйте сетевой шнур на территории пункта для утилизации бытовых устройств, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@maxwell-products.ru для получения обновленной версии инструкции.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@maxwell-products.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

ЕАС Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: КИУИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КЭИСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНТ ИП РОУД, ВОИГ ЧАУХАУ, ГОНГКОНГ, КНР

ИНПОТЕР: ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ» ИНН 5027044332

МЕСТОАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛОУВЕРСКИ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, МИКРОРАЙОН ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. 114

www.maxwell-products.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВКИ: 8-800-100-18-30

ДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

MIKSER MW-1360

The mix er is intended for mixing liquids, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise), for kneading dough and mixing soft products.

DESCRIPTION

1. Beaters
2. Dough hooks/beaters installation sockets
3. Body
4. Operation mode/attachment release switch «0, 1, 2, 3, 4, 5»
5. Dough hooks

SAFETY MEASURES

Before using the mixer, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the mixer on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the mixer, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord insulation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the mixer for mixing hard ingredients, such as hard butter, frozen dough.
- Do not install and use the beater and the dough hook at the same time.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Before using the mixer, make sure that the attachments are installed properly and fixed.
- Do not remove or install the attachments during the unit operation.
- Remove the attachments from the mixer before cleaning them.
- Before connecting the mixer to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- **Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-15 minutes break before switching the mixer on again.**

- After mixer operation, switch it off, pull the power plug out of the mains socket and remove the attachments.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.

- Never leave the plugged-in mixer unattended. Always unplug the unit before cleaning or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the mixer regularly.
- Do not touch the rotating attachments during the mixer operation. Do not allow hair or clothes edges get into the attachments' rotating zone.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- **Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging. Danger of suffocation!**
- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES SPACES IS PROHIBITED.

- The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@maxwell-products.ru for receipt of an updated manual.

THE MANUFACTURER PRESERVES THE RIGHT TO CHANGE DESIGN, STRUCTURE AND SPECIFICATIONS NOT AFFECTING GENERAL PRINCIPLES OF THE UNIT OPERATION WITHOUT A PRELIMINARY NOTIFICATION DUE TO WHICH INSIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN THE MANUAL AND PRODUCT MAY BE OBSERVED. IF THE USER REVEALS SUCH DIFFERENCES, PLEASE REPORT THEM VIA E-MAIL info@maxwell-products.ru FOR RECEIPT OF AN UPDATED MANUAL.

КҮРАЛ ТЕК ҚАНА ТҰРМЫСТЫҚ МАҚСАТТА ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ СӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғының төмен температура жағдайында тасымалданған немесе сақталған кезде оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

Күралдың орман ашы, оның жұмысына кедергі келтіретін орам материалдарын алып тастаңыз.

- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінгеніер болғанда оны пайдаланбаңыз.
- Құрал жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айналмалы ток желісіне жұмыс істеуге арналған, құралдың талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.
- Қамыр илеуге арналған қондырмаларды (5) және бұлғауыштарды (1) бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Корпусың (3) жұмсақ сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғытып сүртіңіз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі
Гарантиялық жағдайды қарапайым жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіңдеі шағымдалған жағдайда төлеген сөз немесе қиынтасыңыз көрсетуі қажет.

HOOKS ANS BEATERS

Use hooks (5)
Use them for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.
Note: - When installing the dough hooks (5) insert them into the sockets marked on the mixer body.

Beaters (1)

Use the beaters (1) for beating cream and egg white, making biscuit dough, puddings, cocktails, cream, mayonnaise, puree and sauces and for mixing liquid products.

USING THE MIXER

- Insert the beaters (1) or the dough hooks (5) into the corresponding attachment installation sockets (2) until clicking. Both attachments should be fixed tightly in the mixer openings.
- Before connecting the unit to the mains, make sure that the operation mode switch (4) is set to the position «0» (off).
- Immerse the attachments into the processing bowl with ingredients, switch the mixer on with the switch (4) and select the desired attachment rotation speed «1, 2, 3, 4, 5».
- After unit operation, set the switch (4) to the position «0» (off), and unplug the unit.
- Holding the hooks (5) or beaters (1) press on the operation mode switch (4) and remove the attachments.

Notes:

- Do not install and use the beater (1) and the dough hook (5) at the same time.
- Do not block the ventilation openings on the mixer body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-15 minute break before switching the mixer on again.

RECOMMENDATIONS ON CHOOSING OPTIMAL OPERATION MODES

- The mixer has 5 speed modes «1, 2, 3, 4, 5».
- «1» – Optimal start speed for mixing dry and granular products, such as flour, butter etc.
 - «2» – Optimal start speed for mixing liquids and salad dressings.
 - «3» – Optimal speed for making cakes and cookie dough.
 - «4» – Optimal speed for beating cream, making desserts etc.
 - «5» – Optimal speed for beating eggs, crime, making sugar frosting, making potato mash etc.

CLEANING AND CARE

- Switch unit off and unplug the power cord plug from the mains socket.
- Holding the hooks (5) or beaters (1) press on the operation mode switch (4) and remove the attachments.
- Wash the attachments with warm water and a neutral detergent and then dry them.
- Clean the unit body (3) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the unit body (3), the power cord and the power plug into water or other liquids. Provide that no water gets into the mixer body.
- Use neutral detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

STORAGE

- Clean the unit.
- Do not wind the power cord around the unit body.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

DELIVERY SET

- Mixer – 1 pc.
- Beaters – 2 pcs.
- Dough hooks – 2 pcs.
- Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 100-120 W
- Maximal power: 300 W

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

THE MANUFACTURER PRESERVES THE RIGHT TO CHANGE DESIGN, STRUCTURE AND SPECIFICATIONS NOT AFFECTING GENERAL PRINCIPLES OF THE UNIT OPERATION WITHOUT A PRELIMINARY NOTIFICATION DUE TO WHICH INSIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN THE MANUAL AND PRODUCT MAY BE OBSERVED. IF THE USER REVEALS SUCH DIFFERENCES, PLEASE REPORT THEM VIA E-MAIL info@maxwell-products.ru FOR RECEIPT OF AN UPDATED MANUAL.

КҮРАЛ ТЕК ҚАНА ТҰРМЫСТЫҚ МАҚСАТТА ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ СӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғының төмен температура жағдайында тасымалданған немесе сақталған кезде оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

Күралдың орман ашы, оның жұмысына кедергі келтіретін орам материалдарын алып тастаңыз.

- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінгеніер болғанда оны пайдаланбаңыз.
- Құрал жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айналмалы ток желісіне жұмыс істеуге арналған, құралдың талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.
- Қамыр илеуге арналған қондырмаларды (5) және бұлғауыштарды (1) бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Корпусың (3) жұмсақ сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғытып сүртіңіз.

ҚАЗАҚША

МИКСЕР MW-1360

Миксер сүйіктіқтарыңдары араластыруа, тұздықтарды және тәттілерді (бұлғауға ілгелей, пудингер, коктейльдер, майонез) өзірлеуге, сонымен қатар қамыр илеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Бұлғау/араластыруға арналған бұлғауыштар
2. Бұлғау/араластыруға арналған бұлғауыштар орнатуға арналған ұялар
3. Корпусы
4. Жұмыс тәртіптерін ауыстырыш «0, 1, 2, 3, 4, 5» / отсоединения насадок
5. Қамырды илеуге арналған қондырмалар

ҚАҒПІСІДІК ШАРАЛАРЫ

Миксерді пайдалану алдында берілген басшылықпен зейін қойып танысыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы басшылықта қызғалғандай тек оның тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Миксерді алғашқы іске қосқан кезде, аспапты жұмыс істеуге кернеу желінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жылу көздерінен немесе ашық отпен тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұлғауыштардың қондырмаларды қатты тағамдарды, мысалы қатты сары май немесе мұздатылған қамырды азақарластыру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Бұлғауға арналған бұлғауыш пен қамырды араластыруға арналған қондырманы бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.
- Қондырмаларды орнату алдында желілік баудың айыртегірі ашылмақ ашалық саньлауларын жаппаңыз.
- Миксерді пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қондырмаларды шешуге және орнатуға тыйым салынады.
- Қондырмаларды тазалау алдында оларды миксерден шешіңіз.
- Егер құрылғы электр желісіне қосу алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырылуы «0» (сөндірілген) күйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны панаялардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Үздіксіз жұмыс істеудің максималды ұзақтығы 5 минуттан артық емес, қайтапал іске қосуды 10-15 минуттан кем емес уақыттан кейін жүзеге асырыңыз.**

Бұлғауға арналған бұлғауыш (1) пен қамырды араластыруға арналған қондырманы (5) бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы қорпусындағы желдетіс саньлауларын жаппаңыз, бұл желдеткіш ашалық саньлауларын қызыл келтіруге әкелуі мүмкін.

Миксерді пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қондырмаларды шешуге және орнатуға тыйым салынады.

Қондырмаларды тазалау алдында оларды миксерден шешіңіз.

Егер құрылғы электр желісіне қосу алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырылуы «0» (сөндірілген) күйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны панаялардан тыс пайдалануға тыйым салынады.

Үздіксіз жұмыс істеудің максималды ұзақтығы 5 минуттан артық емес, қайтапал іске қосуды 10-15 минуттан кем емес уақыттан кейін жүзеге асырыңыз.

Құрылғының қорпусы мен негізіне, желілік бауды немесе желілік баудың айыртегірін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матайрмаңыз.

<

УКРАЇНСЬКА

МІКСЕР MW-1360

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів та десертів збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для змішування тіста та змішування м'яких продуктів.

ОПИС

- Вінчки для збивання/змішування
- Гнізда для установлення насадок для змішування тіста/вінчків
- Корпус
- Перемикач режимів роботи «0, 1, 2, 3, 4, 5»/від'єднання насадок
- Насадки для змішування тіста

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатаці міксера уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вимикання міксера переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та гострими пругами меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту поставчання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування твердх інгредієнтів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.
- Забороняється установлювати та одночасно використовувати вінчок для збивання та насадку для змішування тіста.
- Перед установленням насадок переконайтеся, що вилка мережного шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксера переконайтеся, що насадки встановлені правильно та зафіксовані.
- Забороняється знімати та встановлювати насадки під час роботи пристрою.
- Від'єдняйте насадки від міксера перед їх чищенням.
- Перш ніж під'єднати міксер до електричної мережі переконайтеся, що перемикач режимів роботи встановлений у положення «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Повторне вимкання міксера здійснюйте не раніше, ніж через 10-15 хвилин.**

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ**
- Міксер має 5 швидкісних режимів «1, 2, 3, 4, 5».
- «1» – Оптимальна стартова швидкість для змішування силичукі сухих продуктів, таких як борошно, масло і т.д.
- «2» – Оптимальна стартова швидкість для змішування рідин та приправ до салатів.
- «3» – Оптимальна швидкість для приготування тіста для тортів та печива.
- «4» – Оптимальна швидкість для збивання крему, приготування десертів і т.ін.
- «5» – Оптимальна швидкість для збивання яєць, крему, готування цукрової глазурі, картопляного пюре і т.ін.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимийте пристрій та вимийте вилку мережного шнура з розетки.
- Притримуючи насадки (5) або вінчки (1), натисніть на перемикач режимів роботи (4) та від'єдняйте насадки.
- Насадки промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом, потім просушіть їх.
- Протріть корпус (3) м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
- Забороняється занурювати корпус (3), мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини. Не допускайте потраплення води у корпус міксера.
- Для усунення забруднень використовуйте нейтральні очищувальні засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні чистячі засоби та розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Не намотуйте мережний шнур на корпус пристрою.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Міксер – 1 шт.
- Вінчки для збивання – 2 шт.
- Насадки для змішування тіста – 2 шт.
- Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальна споживана потужність: 100-120 Вт
Максимальна потужність: 300 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Виходячи, що утворяться при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відміності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@maxwell-products.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

- Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

CE Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

МІКСЕР MW-1360

Міксер суоктуктарды кошуу, суостарды жана десерттерди (чалыный көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо, камырды жууруу жана жумшак азыктарды кошуу үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

- Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиктери
- Камыр жууруу насадкаларын/венчиктерин орнотуу чүңкүрлөрү
- Корпус
- Иштөө режимдердин которгучу «0, 1, 2, 3, 4, 5»/саптамаларды бошотуу
- Камыр жууруучу насадкалары

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Миксерди колдонуунун алдында ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонууга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүдө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды иштетүүдөн мурун чыналуусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнуру ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербениз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан абайланыңыз.
- Шайманды жалтуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынкылыгында колдонбонуз.
- Топтомду кирген насадкаларын гана колдонуңуз.
- Миксерди катуу каймакмай же тоңдурулган камыр катары катуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Чалуу үчүн венчикти менен камыр жууруучу насадкасын чогу орнотуп иштетүүгө тыюу салынат.

- Насадкалардын туташтыруудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алыңыз.
- Миксерди иштетүүдөн мурун насадкалары туура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Шайман иштеп турган учурда насадкаларын чечүүгө же туташтырууга тыюу салынат.

- Насадкаларды тазалоонун алдында аларды миксерден ажыратыңыз.
- Миксерди электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу«0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшерiniz.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Токтоосуз иштөөнүн максималдуу мөөнөтү 5 минутадан ашпоо керектүү. Миксерди 10-15 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетсеңиз болот.**

- Миксерди иштетүүдөн соң аны өчүрүп, кубаттандыруучу сайгычын розеткадан чыгарыңыз, насадкаларын ажыратыңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга тушкун болсо, кубаттануучу сайгычтын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаңыз болот.
- Миксердин корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колпугуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электромоторунун өтө ысыганына алып келүү мүмкүн.

- Электр тармагына кошулган миксерди кароосуз таштабаңыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында шайа иштетпей турганындагы электр тармагынан ажыратыңыз.
- Миксер иштеп турган учурда айланпй турган насадкаларын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн абайланыңыз.

- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга кез салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонмога арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча таркыйбасы же билими жок болгон адамдар эгерде алардын буйкулусуздугуна жолтуу адам аларды көзөмөлдөө же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздугу үчүн танак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

***Көңүл бургуңуз!** Полиэтилен баштыктар же тамактамоочу пленка менен ойнооо балдарга уруксат бербениз. Тумукутурууунун коркунучу!*

- Электр шнур менен сайгычтын изоляциясында бузулуулар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип туруңуз.
- Электр шнурунун же тармактык айрысынын бузулуулары бар болсо, түзөмөтү колдонууга тыюу салынат. Электр шнур бузук болгондо коопчулуктарга жол бербөгөнү үчүн аны өчүктүрүүчү, тейлөө кызматы же аларга окшошон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар ыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.maxwell-products.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болгонунда жол бербөө үчүн шайманды заводдук таангыгында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жериңде сактаңыз.

ТҮЗМӨК ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН. ТҮЗМӨКТҮН КОММЕРЦИАЛЫК КОЛДОНУЛУСУНА ЖАНА ӨНДҮРҮШТҮК АЙМАКТАР ЖАНА ИИШТӨӨЧҮ ЖАЙЛАРДА КОЛДОНУЛУСУНА УРУКСАТ БЕРИЛБЕЙТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА
Шайманды төмөндөгөн температурада сактоодо же транспорттоодон кийин аны үй температурасында уч саптаман кем эмес сактоо зарыл.

- Түзөмөктү таңгактан чыгарып алыңыз, иштетнгене тоскоолдук кылган таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.

- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбонуз.

- Шайманды иштөө чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ылайык болгонун текшерiniz.

- Түзөмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштетгени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.

- Камыр жууруучу насадкалары (5) менен венчиктерин (1) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- Корпусун (3) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңуз.

НАСАДКАЛАРЫ МЕНЕН ВЕНЧИКТЕРИ

Камыр жууруучу насадкалары (5)
Ачыты кошул камыр жууруу, фаршты аралаштыруу ж.б. максат үчүн колдонуңуз.

***Эскертүү:** - Камыр жууруу үчүн саптамаларын (5) орнотууда аларды миксердин корпусунда белгиленген уяларына киргизiniz.*

Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиктери (1)

Венчиктерин (1) каймакты, жумуртка актарын чалуу, бисквит камырын, пудинг, коктейль, крем, майонез, пюре, суостарды жасоо үчүн, ошондой эле суюк азыктарды аралаштыруу үчүн колдонуңуз.

АРАЛАШТЫРГЫЧТЫ КОЛДОНУУ
– Венчиктерин (1) же насадкаларын (5) ылайыктуу насадкаларды орнотуу чүңкүрларына (2) тырс эткенине чейин сайыңыз. Эки насадкасы тең миксердин чүңкүрларында бекем бекитилги калуу зарыл.

- Шайманды электр тармагына кошуудан мурун иштөө режимдеринин которгучу (4) «0» (өчүрүү) абалында болгонун текшерип алыңыз.

- Насадкаларын иштөө ирдишине салып, миксерди которгучу (4) аркылуу иштетип, насадкалардын керектүү айлануу ылдамдыгын «1, 2, 3, 4, 5» таңдап алыңыз.
- Иштетип бүткөндөн кийин которгучун (4) «0»(өчүрүү) абалына коюп, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан суруп алыңыз.
- Саптамаларды (5) же венчиктерди (1) кармап, иштөө режимдердин которгучун (4) басып, саптамаларды бошотуңуз.

Эскертүү:

- Чалуу үчүн венчиги (1) менен камыр жууруу үчүн насадкасын (5) чогу орнотуп иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды тазалоонун алдында аларды миксерден ажыратыңыз.

- Миксерди электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу«0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшерiniz.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Токтоосуз иштөөнүн максималдуу мөөнөтү 5 минутадан ашпоо керектүү. Миксерди 10-15 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетсеңиз болот.**

- Миксерди иштетүүдөн соң аны өчүрүп, кубаттандыруучу сайгычын розеткадан чыгарыңыз, насадкаларын ажыратыңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга тушкун болсо, кубаттануучу сайгычтын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаңыз болот.
- Миксердин корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колпугуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электромоторунун өтө ысыганына алып келүү мүмкүн.

- Электр тармагына кошулган миксерди кароосуз таштабаңыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында шайа иштетпей турганындагы электр тармагынан ажыратыңыз.
- Миксер иштеп турган учурда айланпй турган насадкаларын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн абайланыңыз.

- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга кез салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонмога арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча таркыйбасы же билими жок болгон адамдар эгерде алардын буйкулусуздугуна жолтуу адам аларды көзөмөлдөө же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Миксерди электр тармагынан сурганда аны шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармап абайлап розеткадан чыгарыңыз.

- Миксерди мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
- Миксер иштеп турган учурда айланпй турган насадкаларын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн абайланыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга кез салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонмога арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча таркыйбасы же билими жок болгон адамдар эгерде алардын буйкулусуздугуна жолтуу адам аларды көзөмөлдөө же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.

САКТОО

- Шайманды тазалап алыңыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун учтене түрбөнүз.
- Түзөмөктү кургак, салкын, балдардын жана мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Миксер – 1 даана.
Электр тармагына кошулган миксерди кароосуз таштабаңыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында шайа иштетпей турганындагы электр тармагынан ажыратыңыз.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга берiniz. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөттө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясы жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзөртүү үкүүн сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@maxwell-products.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырыганын ырсасын апса болот.

Түзөмөктүн кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик
Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

ЕАК

Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RU	Инструкция по эксплуатации	2
GB	Manual instruction	3
KZ	Пайдалану нұсқасы	4
UA	Інструкція з експлуатації	5
KG	Пайдалануу боюнча нускама	6

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

Міксер MW-1360

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.