



Cuisinart®



Broyeur à café programmable
Programmable Coffee Grinder

Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones

DBM18E



SOMMAIRE

Consignes de sécurité	5
1. Introduction	7
2. Caractéristiques produit	7
3. Utilisation	7
A. Montage du produit	7
B. Démontage	7
C. Utilisation du produit	8
D. Interrompre / annuler le cycle de broyage	8
E. Cycle manuel	8
4. Nettoyage et rangement	9

CONTENTS

Safety cautions	10
1. Introduction	11
2. Product features	12
3. Use	12
A. Assembling the appliance	12
B. Dismantling	12
C. Using the product	12
D. Pause or cancel grinding	13
E. Manual grind	13
4. Cleaning and maintenance	14

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	15
1. Einleitung	17
2. Eigenschaften des produkts	17
3. Gebrauch	17
A. Zusammensetzen des produkts	17
B. Auseinandernehmen	17
C. Verwenden des Produkts	18
D. Den Mahlzyklus unterbrechen/abbrechen	18
E. Manueller zyklus	18
4. Reinigung und Pflege	19

INHOUD

Veiligheidsadviezen	20
1. Inleiding	22
2. Productkenmerken	22
3. Gebruik	22
A. Montage van het apparaat	22
B. Demontage	22
C. Gebruik van het apparaat	23
D. Het onderbreken/stopzetten van de maalcyclus	23
E. Handmatig	23
4. Reiniging en onderhoud	24

CONTENUTO

Istruzioni di sicurezza	25
1. Introduzione	27
2. Caratteristiche prodotto	27
3. Utilizzo	27
A. Montaggio del prodotto	27
B. Smontaggio	27
C. Utilizzo del prodotto	28
D. Interrompere/annullare il ciclo di macinatura	28
E. Ciclo manuale	28
4. Pulizia e manutenzione	29

CONTENIDO

Consignas de seguridad	30
1. Introducción	32
2. Características del producto	32
3. Utilización	32
A. Montaje del producto	32
B. Desmontaje	32
C. Utilización del producto	33
D. Interrumpir / anular el ciclo de molido	33
E. Ciclo manual	33
4. Limpieza y guardar	34

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utiliser cet appareil exclusivement pour broyer des grains de café torréfiés, en suivant les instructions de ce manuel.



- **ATTENTION** : Les sachets en polyéthylène qui entourent l'appareil ou l'emballage peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger de suffocation, conserver ces sachets hors de la portée de bébés et des enfants. Ces sachets ne sont pas des jouets.
- Utiliser exclusivement cet appareil avec les accessoires fournis par Cuisinart®.
- Ne pas immerger la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas toucher les éléments mobiles lors de l'utilisation de l'appareil.
- Avant toute utilisation, vérifier que le bol broyeur ne contient pas de corps étrangers.
- Utiliser uniquement pour broyer des grains de café torréfiés. Broyer d'autres aliments comme des noisettes, des épices ou des grains non torréfiés peut endommager la lame et provoquer des dégâts ou une diminution de l'efficacité de l'appareil.
- Débrancher l'appareil après utilisation, avant de l'assembler ou de le démonter, avant de retirer les aliments et avant de le nettoyer. Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. Pour débrancher, tirer sur la fiche et jamais sur le cordon.
- Ne pas laisser le cordon dépasser du bord du plan de travail, et ne pas le mettre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil est tombé ou présente des traces de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter

un danger.

- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son fil d'alimentation électrique hors de la portée des enfants.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou motrices sont altérées ou par des personnes qui ont un manque d'expérience ou de connaissances pour autant qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- À usage domestique uniquement

Équipements électriques et électroniques en fin de vie.



Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
- Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui sont mis à votre disposition.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat !

Depuis plus de 30 ans, Cuisinart® développe une gamme complète d'appareils culinaires qui permettent aux passionnés de cuisine et aux grands chefs d'exprimer pleinement leur créativité.

Tous les appareils Cuisinart® sont le résultat d'une étroite collaboration entre des ingénieurs et des grands noms de la Cuisine, tels que Paul Bocuse, ambassadeur charismatique de la marque. Chaque produit allie robustesse, innovation, performance et ergonomie.

Réalisés dans des matériaux d'origine professionnels tels que l'acier brossé inoxydable, nos produits s'intègrent facilement dans chaque cuisine, grâce à un design sobre et élégant.

2. CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



1. Couvercle
2. Réservoir à grains
3. Meule de broyage conique (non illustrée)
4. Sélecteur de mouture 18 positions
5. Bouton de réglage du nombre de tasses
6. Bouton « Marche/arrêt »
7. Écran LCD
8. Bouton de réglage manuel
9. Réservoir à mouture amovible avec couvercle
10. Base moteur
11. Rangement du cordon électrique

3. UTILISATION

A. MONTAGE DU PRODUIT

- Placez le réservoir à grains sur la base de l'appareil en alignant les deux repères puis faites-le tourner dans les sens des aiguilles d'une montre afin de la fixer.
- Placez le couvercle sur le réservoir à grains.
- Placez le couvercle sur le réservoir à mouture puis insérez ce réservoir à l'endroit lui étant réservé sur la base du produit.

B. DÉMONTAGE

- Assurez-vous que le réservoir à grains soit vide. Puis retirez-le en le faisant pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alignez les repères et soulevez.
- Retirez le réservoir à mouture en le tirant vers vous.

C. UTILISATION DU PRODUIT

1. Retirez le couvercle du réservoir à grains.
2. Remplissez ce réservoir tout en vous assurant que le couvercle ferme sans forcer. La contenance maximale est de 250 grammes. Veillez toutefois à placer une quantité suffisante de grains pour obtenir la quantité de mouture désirée.
3. Branchez l'appareil sur une prise de courant.
4. Sélectionnez la finesse de la mouture en faisant tourner le réservoir jusqu'au réglage souhaité. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture sera épaisse. Utilisez un chiffre entre 1 et 6 pour une machine à espresso, entre 7 et 12 pour une cafetière filtre classique et entre 13 et 18 pour une cafetière à piston. Votre choix s'affichera sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez le nombre de tasses : appuyez sur le bouton de réglage du nombre de tasses jusqu'à ce que le chiffre choisi s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez choisir entre 1 et 14 tasses. Maintenez votre doigt appuyé sur le bouton pour que les chiffres défilent rapidement.
6. Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour commencer à moulin.

Remarques :

- Un système de verrouillage de sécurité empêche l'appareil de démarrer tant que les réservoirs à café et à mouture ne sont pas correctement arimés.
- Si le réservoir à mouture est trop rempli, la mouture risque de boucher la sortie du broyeur. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionnera pas et l'écran LCD clignotera. Pour débloquer, nettoyez-le conduit à l'aide d'une brosse réservée à cet effet.
- Si le broyeur s'arrête en cours de cycle et affiche « HHH » sur l'écran LCD, il est probable que le moteur surchauffe. Laissez alors l'appareil refroidir pendant 30 minutes. Vérifiez que l'écran n'affiche plus « HHH » et remettez l'appareil en marche.

7. Le broyeur s'arrête automatiquement lorsque la quantité de grains sélectionnée est moulue.
8. Tirez le réservoir à mouture vers vous pour le retirer de l'appareil.

D. INTERROMPRE / ANNULER LE CYCLE DE BROyage

- a. Pour interrompre le cycle de broyage, appuyez sur le bouton « Start/Stop ». Le cycle s'arrête et le décompte numérique se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton « Start/Stop » pour reprendre le cycle.

Remarque : L'appareil se maintiendra en pause pendant 5 minutes au maximum avant d'annuler le cycle.

- b. Pour annuler le cycle, maintenez le doigt appuyé sur le bouton « Start/Stop » pendant 2 à 3 secondes.

E. CYCLE MANUEL

Après avoir sélectionné la finesse de mouture, vous pouvez également choisir de contrôler manuellement la quantité de café que l'appareil va moulin. Pour cela, reportez-vous aux étapes 1 à 4 décrites dans le chapitre 3C. Appuyez ensuite sur le bouton manuel et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la quantité de café souhaitée ait été moulue. L'écran LCD affichera « M ».

Remarque : Pour éviter toute surcharge lorsque vous utilisez la fonction manuelle, le broyeur à café s'arrête de moulin automatiquement lorsque la capacité maximale a été atteinte.

4. NETTOYAGE ET RANGEMENT

Votre appareil peut être laissé sur le plan de travail de votre cuisine. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.

Tous les composants de votre appareil, à l'exception de la base moteur, peuvent être lavés en machine dans le bac supérieur. Ne déposer aucun élément dans le bac inférieur du lave-vaisselle.

Pour nettoyer la base de l'appareil, utiliser une éponge imbibée d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive. Pour nettoyer la sortie de la mouture, utiliser une brosse réservée à cet effet.

SAFETY CAUTIONS

Use this appliance to grind roasted coffee beans only and according to the instructions in this manual.



• **CAUTION:** The polythene bags around the product or packaging may be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep away from babies and children. These bags are not toys.

- Use this appliance with Cuisinart® accessories only.
- Do not immerse the appliance base in water or any other liquid.
- Never place the appliance on or near a heat source.
- Never touch the moving parts when using the appliance.
- Before using, check that there are no foreign bodies in the bean hopper.
- Only use the unit to grind roasted coffee beans. Grinding other foods like hazelnuts, spices or beans that have not been roasted may damage the burrs and cause damage to or reduce the efficiency of the appliance.
- Unplug the appliance after using, before assembling or dismantling, before removing food and before cleaning. Never leave the appliance unattended when plugged in. To unplug, pull on the plug, never the lead.
- Never let the lead hang over the edge of your work surface, and never let it come in contact with hot surfaces.
- Do not use the appliance if the lead is damaged or if the appliance has fallen or appears damaged.
- If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified professional to avoid danger.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.
- The appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Not for use outdoors.
- For household use only.

Electrical and electronic equipment at the end of life.



In everybody's interest and to participate actively in protecting the environment:

- Do not discard these products with your household waste.
- Use return and collection systems available in your country.



Some materials can in this way be recycled or recovered.

1. INTRODUCTION

Congratulations on your purchase!

For over 30 years, Cuisinart® has been developing a full range of kitchen appliances that lets both passionate amateurs and great chefs express their creativity to the fullest.

All Cuisinart® appliances are the result of close collaboration between engineers and great names in Cookery like Paul Bocuse, the brand's charismatic ambassador. Every product combines sturdiness, innovation, performance and ergonomics.

Made with professional materials like brushed stainless steel, our products will easily fit into any kitchen thanks to their simple and elegant design.

2. PRODUCT FEATURES



1. Lid
2. Bean hopper
3. Conical burr grinder (not shown)
4. 18-setting grind selector
5. Cup selector
6. Start/Stop button
7. LCD screen
8. Manual button
9. Grind chamber with lid
10. Motor base
11. Lead storage

3. USE

A. ASSEMBLING THE APPLIANCE

- Install the bean hopper onto the appliance base by aligning the two notches then turning it clockwise to lock in place.
- Place the lid on the hopper.
- Place the lid on the grind chamber then insert the chamber its position in the base of the appliance.

B. DISMANTLING

- Make sure the bean hopper is empty. Pull it out by turning counter-clockwise. Align the notches and lift.
- Remove the grind chamber by pulling it towards you.

C. USING THE PRODUCT

1. Remove the lid from the bean hopper.
2. Fill this hopper ensuring that the lid can close securely without forcing. The maximum capacity is 250 g. Nevertheless, make sure you add enough beans to obtain the desired amount of coffee.
3. Plug the lead into the mains.
4. Select the grind setting by turning the hopper to the desired setting. The higher the number, the coarser the grind. Use 1-6 for espresso, 7-12 for a classic filter coffee machine and 13-18 for a French press. Your selection will be displayed on the LCD screen.
5. Select the cup setting: Press the cup selector repeatedly until the desired number appears on the LCD screen. You can choose between 1 and 14 cups. Keep the button pressed to scroll through the numbers more quickly.
6. Press the "Start/Stop" button to start grinding.

Notes:

- A safety locking system prevents the appliance from starting when the hopper and grind chamber are not properly secured.
- If the grind chamber is too full, the grind might block the chute. If this is the case, the unit will not work and the LCD screen will flash. To clear the chute, clean it using a brush specifically designed for this purpose.
- If the grinder stops during a cycle and "HHH" appears on the LCD screen, it is likely that the motor has overheated. Allow the unit to cool for 30 minutes. Check that "HHH" is no longer displayed on the LCD screen and start the unit again.

7. The grinder will stop automatically when the amount of coffee beans selected is ground.

8. Pull the grind chamber toward you to remove from the unit.

D. PAUSE OR CANCEL GRINDING

- a. To pause the grinding, press "Start/Stop". The grinder will stop and the countdown timer will start to flash. Press "Start/Stop" again to resume.

Note: The unit will stay in pause for up to 5 minutes before cancelling the grind.

- b. To cancel the grind, hold "Start/Stop" for 2 to 3 seconds.

E. MANUAL GRIND

After selecting your grind setting, you can also opt to control how much coffee the unit will grind. To do so, follow steps 1 to 4 in section 3C, then press and hold the manual button until the desired amount of coffee has been ground. The LCD screen will display "M".

NOTE: To prevent overflow when using the manual feature, the grinder will automatically stop grinding when the maximum capacity has been reached.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

You can leave your appliance on the worktop of your kitchen. Disconnect it when not in use. All removable parts are dishwasher safe on the top rack. Do not put parts on bottom shelf.

To clean the motor base, use a sponge soaked in soft detergent. Do not use abrasive sponges. Use a brush specifically designed for this purpose to clean grind release area.

SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich zum Mahlen von geröstetem Kaffee und befolgen Sie dabei die Hinweise in dieser Anleitung.



- **VORSICHT:** Die Polyethylenbeutel, die das Produkt oder seine Verpackung enthalten, können gefährlich sein. Um jede Erstickungsgefahr zu vermeiden sollten diese Beutel außerhalb der Reichweite von Babys oder Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Beutel sind kein Spielzeug.
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich mit von Cuisinart® geliefertem oder empfohlenem Zubehör.
- Den Sockel des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nie auf oder in die Nähe einer Hitzequelle stellen.
- Die beweglichen Teile des Geräts nicht berühren, solange es in Betrieb ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich keine fremden Gegenstände im Mahlwerk befinden.
- Benutzen Sie die Kaffeemühle ausschließlich zum Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen. Das Mahlen von anderen Nahrungsmitteln wie Nüssen, Gewürzen oder ungerösteten Kaffeebohnen kann die Klinge beschädigen und auch zu Schäden oder einer Verringerung der Funktionstüchtigkeit des Geräts führen.
- Nach dem Gebrauch, vor dem Zusammensetzen und Auseinandernehmen, vor dem Entnehmen der Nahrungsmittel und vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist. Um den Netzstecker zu entfernen, immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsplatte hängen und bringen Sie es nie in Berührung mit heißen Oberflächen.
- Das Gerät nicht verwenden wenn das Kabel beschädigt bzw. das Gerät gefallen ist oder Spuren einer Beschädigung aufweist.

- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Der Benutzer darf keinerlei Reparaturen selbst durchführen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät kann von von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen mit fehlender Erfahrung oder Kenntnisgrundlage verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht oder wenn sie vorher über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die mit der Verwendung im Zusammenhang stehenden Risiken begreifen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich zu dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck und beachten Sie alle Anweisungen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Elektronische Altgeräte.



Im allgemeinen Interesse und als aktive Teilnahme an den gemeinsamen Anstrengungen zum Umweltschutz:

- Werfen Sie Ihre Geräte nicht in den Hausmüll.
- Nutzen Sie die Rücknahme- und Sammelsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Gewisse Werkstoffe können so wieder verwertet oder aufbereitet werden.

1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Seit über 30 Jahren entwickelt Cuisinart® ein komplettes Sortiment von Küchengeräten, die es sowohl passionierten Liebhabern einer guten Küche als auch großen Küchenchefs ermöglichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Alle Geräte von Cuisinart® sind aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und namhaften Vertretern der Kochkunst wie Paul Bocuse, dem charismatischen Botschafter der Marke, entstanden. Jedes Produkt vereint in sich Robustheit, Innovation, Leistung und Ergonomie.

Unsere Produkte werden aus Materialien wie gebürstetem rostfreiem Edelstahl gefertigt, die aus dem Profibereich stammen und lassen sich dank des nüchtern-eleganten Designs leicht in jede Küche integrieren.

2. EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS



1. Deckel
2. Behälter für die Kaffeebohnen
3. Konisches Mahlwerk (nicht abgebildet)
4. Regler für die Körnung, 18 Positionen
5. Knopf zum Einstellen der Anzahl Tassen
6. Ein-/Ausschalter
7. LCD-Anzeige
8. Taste für die manuelle Einstellung
9. Abnehmbarer Behälter für den gemahlene Kaffee mit Deckel
10. Motorsockel
11. Halter für das Netzkabel

3. GEBRAUCH

A. ZUSAMMENSETZEN DES PRODUKTS:

- Befestigen Sie den Kaffeebohnenbehälter auf dem Gerätesockel, indem Sie die beiden Markierungen übereinander bringen und den Behälter dann im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu befestigen.
- Befestigen Sie den Deckel auf dem Behälter.
- Befestigen Sie den Deckel auf dem Behälter für den gemahlene Kaffee und setzen Sie diesen Behälter dann an der entsprechenden Stelle am Gerätesockel ein.

B. AUSEINANDERNEHMEN

- Vergewissern Sie sich, dass der Bohnenbehälter leer ist. Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um ihn aus dem Gerät zu entfernen. Die Markierungen übereinander bringen und abheben.

- Ziehen Sie den Behälter für den gemahlene Kaffee zu sich hin, um ihn zu entnehmen.

C. VERWENDEN DES PRODUKTS

1. Den Deckel des Bohnenbehälters abnehmen.
2. Diesen Behälter füllen und dabei darauf achten, dass der Deckel noch leicht verschlossen werden kann. Das größte Fassungsvermögen beträgt 250 Gramm. Achten Sie jedoch darauf, ausreichend Kaffeebohnen einzufüllen um die gewünschte Menge an gemahlenem Kaffee zu erhalten.
3. Das Gerät an den Netzstrom anschließen.
4. Wählen Sie den Körnungsgrad, indem Sie den Behälter auf die gewünschte Einstellung drehen. Je größer die Zahl, desto gröber die Körnung. Verwenden Sie eine Zahl zwischen 1 und 6 für Espressomaschinen, zwischen 7 und 12 für eine klassische Filterkaffeemaschine und zwischen 13 und 18 für eine Kolbendruckkanne. Ihre Wahl wird auf dem LCD-Schirm angezeigt.
5. Wählen Sie die Anzahl Tassen: betätigen Sie die Einstelltaste für die Anzahl Tassen, bis die gewünschte Zahl auf dem LCD-Schirm angezeigt wird. Sie können zwischen 1 und 14 Tassen wählen. Wenn Sie ununterbrochen auf die Taste drücken, laufen die Zahlen schnell durch.
6. Betätigen Sie die Taste « Start/Stop », um mit dem Mahlvorgang zu beginnen.

Anmerkungen:

- Ein Sicherheits-Riegelsystem verhindert die Inbetriebnahme des Geräts, solange die jeweiligen Behälter für Kaffeebohnen und gemahlene Kaffee nicht korrekt im Gerät befestigt sind.
- Wenn der Behälter für den gemahlene Kaffee zu voll ist, kann das Pulver den Ausgang des Mahlwerks verstopfen. In diesem Fall läuft das Gerät nicht mehr und die LCD-Anzeige blinkt. Reinigen Sie ihn mit der Bürste, die nur diesem Zweck dient.
- Wenn die Kaffeemühle während eines Zyklus nicht

mehr läuft und « HHH » auf dem LCD-Schirm angezeigt wird, ist wahrscheinlich der Motor überhitzt. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall 30 Minuten abkühlen. Vergewissern Sie sich, dass « HHH » nicht mehr auf dem Schirm angezeigt wird und schalten Sie das Gerät wieder ein.

7. Die Kaffeemühle schaltet sich automatisch aus, sobald die gewählte Menge an Kaffeebohnen gemahlen ist.
8. Ziehen Sie den Behälter für den gemahlene Kaffee zu sich hin, um ihn aus dem Gerät zu nehmen.

D. DEN MAHLZYKLUS UNTERBRECHEN/ ABBRECHEN

- a. Betätigen Sie die Taste « Start/Stop », um den Zyklus zu unterbrechen. Das Mahlwerk läuft nicht mehr und die digitale Zeitanzeige beginnt zu blinken. Betätigen Sie erneut die Taste « Start/Stop », um mit dem Mahlvorgang fortzufahren.

Hinweis: Das Gerät pausiert höchstens 5 Minuten, bevor der Zyklus abgebrochen wird.

- b. Betätigen Sie 2 bis 3 Sekunden lang die Taste « Start/Stop », um den Zyklus abzubrechen.

E. MANUELLER ZYKLUS

Nachdem Sie den Körnungsgrad eingestellt haben, können Sie die Menge Kaffee, die das Gerät mahlt, auch von Hand bestimmen. Beachten Sie hierzu die in Kapitel 3C beschriebenen Schritte. Drücken Sie danach so lange auf die Taste für die manuelle Einstellung, bis die gewünschte Menge Kaffee gemahlen wurde. Auf der LCD-Anzeige erscheint « M ».

Hinweis: Um jede Überlastung zu vermeiden,

während Sie die manuelle Funktion verwenden, hört die Kaffeemühle auf zu mahlen, sobald die Höchstkapazität erreicht ist.

4. REINIGUNG UND PFLEGE

Ihr Gerät kann auf der Arbeitsfläche der Küche stehen bleiben. Den Netzstecker ziehen, wenn es nicht verwendet wird.

Alle Bestandteile Ihres Geräts, außer dem Motorblock, können dem Geschirrspüler auf der oberen Schiene anvertraut werden. Geben Sie keines der Bestandteile auf die untere Schiene des Geschirrspülers.

Zum Reinigen des Gerätesockels einen Schwamm mit einem milden Haushaltsreiniger verwenden. Keinen Scheuerschwamm verwenden. Um den Ausgang des Mahlwerks zu reinigen verwenden Sie bitte eine Bürste, die nur diesem Zweck dient.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het malen van gebrande koffiebonen en volg daarbij de aanwijzingen in deze handleiding.



- **LET OP:** De polyethyleenzakjes waar het apparaat in verpakt zit en het verpakkingsmateriaal kunnen gevaar opleveren. Om verstikkingsgevaar te vermijden, deze zakjes buiten het bereik van baby's en kinderen bewaren. Deze zakjes zijn geen speelgoed.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met onderdelen die zijn geleverd door Cuisinart®.
- Dompel de motorbasis van het apparaat nooit onder water of in een andere vloeistof.
- Plaats het apparaat nooit op of in de buurt van een warmtebron.
- Raak tijdens het gebruik van het apparaat de bewegende onderdelen niet aan.
- Controleer voor elk gebruik of het bonenreservoir alleen bonen bevat en geen andere voorwerpen.
- Uitsluitend gebruiken voor het malen van gebrande koffiebonen. Het malen van andere voedingsmiddelen zoals niet gebrande noten, kruiden of granen kan leiden tot beschadiging of een minder goede werking van het mes of het apparaat.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaar haalt, voor u voedingsmiddelen verwijdert en voor u hem gaat schoonmaken. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter met de stekker nog in het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, altijd aan de stekker zelf trekken en nooit aan het snoer.
- Het snoer niet laten hangen maar op de werkplek houden, en niet in contact laten komen met warme oppervlakken
- Het apparaat niet gebruiken als het snoer beschadigd is of als het apparaat gevallen of beschadigd is.

- Wanneer het snoer beschadigd is, dient dit, uit veiligheidsoverwegingen, te worden vervangen door de fabrikant, diens reparatiedienst of door een iemand met de juiste kwalificaties daarvoor.
- Reparaties mogen niet worden uitgevoerd door de gebruiker zelf.
- Het apparaat dient niet door kinderen te worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuigelijke of motorische beperkingen of door personen zonder ervaring of kennis, mits onder toezicht of wanneer zij de benodigde instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en zij zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat niet buiten gebruiken.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik

Elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur.



In ieders belang en als actieve bijdrage aan de collectieve inspanning om het milieu te beschermen:

- Gooi oude apparaten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
- Maak gebruik van de afvalstations en inzamelpunten van uw gemeente.

■ Sommige materialen kunnen dan namelijk weer worden hergebruikt.

1. INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop !

Al meer dan 30 jaar maakt Cuisinart® keukenapparatuur waarmee zowel hobbykoks als topkoks al hun creativiteit kwijt kunnen.

Alle Cuisinart® apparaten zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen technici en grote culinaire namen zoals Paul Bocuse, onze charismatische ambassadeur. Elk product combineert kracht, innovatie, prestatie en ergonomie.

Onze producten, die worden gemaakt van professionele materialen zoals geborsteld RVS, passen in iedere keuken, dankzij hun strakke en elegante ontwerp.

2. PRODUCTKENMERKEN



1. Deksel
2. Bonenreservoir
3. Kegelmaalwerk (niet afgebeeld)
4. Keuzeknop voor 18 maalinstantellingen
5. Instelknop voor aantal kopjes
6. « Aan/uit »knop
7. LCD-scherm
8. Knop voor handmatige instelling (Manuel)
9. Afneembare opvangbak voor gemalen koffie, met deksel
10. Motorbasis
11. Snoeropbergsysteem

3. GEBRUIK

A. MONTAGE VAN HET APPARAAT

- Plaats het bonenreservoir op de machinebasis zodanig dat de twee merktekens op 1 lijn staan, en draai het reservoir naar rechts vast.
- Plaats het deksel op het reservoir
- Doe het deksel op het opvangbakje en plaats hem in de daarvoor bestemde plaats op de machinebasis.

B. DEMONTAGE

- Zorg dat het bonenreservoir leeg is. Verwijder het reservoir door hem naar links te draaien tot de merktekens op 1 lijn staan en til hem eraf.
- Verwijder het opvangbakje door het naar u toe te trekken.

C. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. Haal het deksel van het bonenreservoir.
2. Vul het reservoir zodanig dat het deksel zonder forceren dicht kan. De maximale inhoud is 250 gram. Zorg dat er voldoende bonen in zitten om de gewenste hoeveelheid gemalen koffie te krijgen.
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
4. Kies de maalstand door het reservoir te draaien tot aan de gewenste instelling. Hoe hoger het cijfer, hoe grover de maling. Gebruik een getal tussen de 1 en de 6 voor een espressoapparaat, tussen de 7 en 12 voor een klassiek filterapparaat, en tussen 13 en 18 voor een cafetière. Uw keus zal zichtbaar zijn op het LCD-scherm.
5. Kies het aantal kopjes: druk op de instelknop voor het aantal kopjes totdat het gewenste cijfer verschijnt op het LCD-scherm. U hebt de keus tussen 1 en 14 kopjes. Door uw vinger op de knop te houden verschijnen de cijfers sneller achter elkaar.
6. Druk op de « Start/Stop » knop om het malen te laten beginnen.

Opmerkingen:

- Een beveiligingssysteem voorkomt dat het apparaat geactiveerd kan worden terwijl de reservoirs voor de bonen en voor de gemalen koffie niet goed zijn afgesloten.
- Wanneer het reservoir voor gemalen koffie te vol zit, kan de maalluitgang verstopt raken. In dat geval zal het apparaat niet werken en gaat het LCD-scherm knipperen. Om de machine weer te laten werken dient de maalluitgang te worden gereinigd met een daartoe bestemde borstel.
- Wanneer de koffiemolen stopt tijdens een cyclus en er « HHH » op het LCD-scherm verschijnt, is de motor waarschijnlijk oververhit. Laat dan het apparaat 30 minuten lang afkoelen. Controleer of de melding

« HHH » verdwenen is en zet het apparaat opnieuw aan .

7. De koffiemolen stopt automatisch wanneer de gekozen hoeveelheid bonen is gemalen.
8. Trek het reservoir met gemalen koffie naar u toe om het uit het apparaat te halen.

D. HET ONDERBREKEN/STOPZETTEN VAN DE MAALCYCLUS

- a. Om de maalcyclus te onderbreken, drukt u op de « Start/Stop » knop. De cyclus stopt en de digitale teller begint te knipperen. Druk opnieuw op de « Start/Stop » knop om de cyclus weer op gang te brengen.

Opmerking: Het apparaat kan maximaal 5 minuten pauzeren voordat de cyclus wordt afgebroken.

- b. Om de cyclus stop te zetten, houdt u uw vinger 2 à 3 seconden op de « Start/Stop » knop.

E. HANDMATIG

Na het instellen van de grofheid van de maling, kunt u er ook voor kiezen om de handmatig te bepalen hoeveel koffiebonen het apparaat moet malen. Zie hiervoor de stappen 1 tot 4 zoals die zijn beschreven in deel 3C. Druk vervolgens op de knop Manuel en houd die ingedrukt totdat de gewenste hoeveelheid koffiebonen is gemalen. Het LCD-scherm toont dan een « M ».

Opmerking: Om overbelasting te voorkomen bij de handmatige functie, stop de koffiemaler automatisch met malen wanneer de maximale capaciteit is bereikt.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

U kunt uw apparaat op het aanrecht in de keuken laten staan. Trek de stekker uit als u het apparaat niet gebruikt. Alle afneembare onderdelen zijn bestand tegen de vaatwasmachine in het bovenste rek. Plaats geen onderdelen in het onderste rek.

Om de motorbasis te reinigen gebruikt u best een in zacht detergent gedrenkte spons. Gebruik geen schuursponsen. Gebruik een daartoe bestemde borstel om de maalvrijgavezone te reinigen.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Utilizzare l'apparecchio unicamente per macinare chicchi di caffè torrefatti, secondo le istruzioni riportate nel presente manuale.



• **ATTENZIONE:** I sacchetti in polietilene che avvolgono l'apparecchio o l'imballaggio possono essere pericolosi. Per evitare rischi di soffocamento, conservare i sacchetti lontano dalla portata di bambini e neonati. Questi sacchetti non sono dei giocattoli.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con gli accessori Cuisinart® forniti in dotazione.
- Non immergere la base dell'apparecchio in acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non posizionare mai l'apparecchio su o in prossimità di una fonte di calore.
- Non toccare gli elementi mobili durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il recipiente macinacaffè non contenga corpi estranei.
- Utilizzare unicamente per macinare chicchi di caffè torrefatti. Macinare altri alimenti come nocciole, spezie o chicchi non torrefatti può rovinare la lama, provocare danni o ridurre l'efficacia dell'apparecchio.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente dopo l'uso, prima di montarlo o smontarlo, prima di togliere gli alimenti e prima di pulirlo. Non lasciare mai l'apparecchio attaccato alla corrente e incustodito. Per staccare dalla corrente, tirare sempre la spina. Non tirare mai il cavo.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione superi il bordo del piano di lavoro, né metterlo a contatto con superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, se presenta danni apparenti o se il cavo risulta danneggiato.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da analogo personale qualificato, onde evitare qualsiasi

pericolo.

- Nessuna riparazione può essere eseguita dall'utente.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo elettrico fuori della portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o motorie alterate, o da soggetti privi delle necessarie conoscenze o esperienze, purché possano beneficiare di una sorveglianza o abbiano ricevuto le istruzioni necessarie per utilizzare l'apparecchio in condizioni di massima sicurezza, comprendendo i pericoli derivanti dall'utilizzo dell'apparecchio in questione.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare all'esterno.
- Esclusivamente per uso domestico

Apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita.



Nell'interesse generale e al fine di partecipare attivamente allo sforzo collettivo di tutela dell'ambiente:

- Non mischiare questi prodotti con i rifiuti domestici.
- Utilizzare i sistemi di recupero e raccolta messi a vostra disposizione.



Parte del materiale può essere riciclata o recuperata.

1. INTRODUZIONE

Complimenti per l'acquisto!

Da oltre 30 anni, Cuisinart® sviluppa una gamma completa di apparecchi che consentono agli appassionati di cucina e ai grandi chef di esprimere al meglio la loro creatività.

Tutti gli apparecchi Cuisinart® sono il frutto di una stretta collaborazione fra ingegneri e grandi nomi della Cucina, fra cui Paul Bocuse, ambasciatore carismatico della marca. Ogni prodotto unisce in sé robustezza, innovazione, prestazioni e ergonomia.

Realizzati con materie prime professionali, come l'acciaio spazzolato inossidabile, i nostri prodotti si integrano facilmente in qualsiasi tipo di cucina, grazie a un design sobrio e elegante.

2. CARATTERISTICHE PRODOTTO



1. Coperchio
2. Serbatoio per i chicchi
3. Mulino conico di macinatura (non raffigurato)
4. Selettore di macinatura 18 posizioni
5. Pulsante di regolazione del numero di tazze
6. Pulsante " acceso/spento "
7. Schermo LCD
8. Pulsante di regolazione manuale
9. Serbatoio per macinazione amovibile con coperchio
10. Base motore
11. Avvolgimento cavo elettrico

3. UTILIZZO

A. MONTAGGIO DEL PRODOTTO

- Posizionare il serbatoio dei chicchi sulla base dell'apparecchio, allineandolo con i due appositi segni di riferimento, quindi ruotarlo in senso orario per fissarlo.
- Mettere il coperchio sul serbatoio
- Mettere il coperchio sul serbatoio per la macinatura quindi inserire il serbatoio stesso nel punto previsto sulla base del prodotto.

B. SMONTAGGIO

- Controllare che il serbatoio dei chicchi sia vuoto. Togliere ruotandolo in senso antiorario. Allineare sui segni di riferimento, quindi sollevare.
- Togliere il serbatoio per la macinazione tirandolo verso di sé.

C. UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Togliere il coperchio del serbatoio dei chicchi.
2. Riempire il serbatoio controllando che il coperchio si chiuda senza forzare. La capacità massima è di 250 grammi. Verificare comunque di aver messo una quantità sufficiente di chicchi per ottenere la quantità macinata desiderata.
3. Attaccare l'apparecchio ad una presa elettrica.
4. Selezionare la finezza della macinatura ruotando il serbatoio fino alla regolazione desiderata. Più la cifra è elevata, più la macinatura sarà spessa. Utilizzare una cifra compresa fra 1 e 6 per una macchina espresso, fra 7 e 12 per una caffettiera a filtro classico e fra 13 e 18 per una caffettiera a stantuffo. La selezione viene visualizzata sullo schermo LCD.
5. Selezionare il numero di tazze: premere il pulsante di regolazione del numero di tazze fino a quando la cifra scelta viene visualizzata sullo schermo LCD. Potete scegliere fra 1 e 14 tazze. Tenere il dito premuto sul pulsante per far scorrere le cifre rapidamente.
6. Premere il pulsante " Start/Stop " per cominciare a macinare.

Osservazioni:

- Un sistema di blocco di sicurezza impedisce all'apparecchio di attivarsi fino al corretto posizionamento dei serbatoi per il caffè e per la macinatura.
- Se il serbatoio per la macinatura è riempito eccessivamente, la macinatura stessa rischia di otturare l'uscita del macinacaffè. In questo caso, l'apparecchio non funziona e lo schermo LCD lampeggia. Per sbloccare, pulire il condotto con una spazzola espressamente progettato a questo scopo.
- Se il macinacaffè si arresta durante il funzionamento e lo schermo LCD visualizza " HHH ", è probabile che il motore si surriscaldi. Lasciare quindi che l'apparecchio si raffreddi per 30 minuti. Controllare che lo schermo non visualizzi più "HHH", quindi

rimettere l'apparecchio in funzione.

7. Il macinacaffè si arresta automaticamente quando la quantità di chicchi selezionata è stata macinata.
8. Tirare il serbatoio per la macinatura verso di sé per toglierlo dall'apparecchio.

D. INTERROMPERE/ANNULLARE IL CICLO DI MACINATURA

- a. Per interrompere il ciclo di macinatura, premere il pulsante " Start/Stop ". Il ciclo si arresta e la visualizzazione numerica si mette a lampeggiare. Premere di nuovo sul pulsante "Start/Stop" per riprendere il ciclo.

Nota: L'apparecchio si mantiene in pausa per un massimo di 5 minuti prima di annullare il ciclo.

- b. Per annullare il ciclo, mantenere il dito premuto sul pulsante " Start/Stop " per 2/3 secondi.

E. CICLO MANUALE

Dopo aver selezionato la finezza della macinatura, è anche possibile scegliere di controllare manualmente la quantità di caffè macinata dall'apparecchio. Per far questo, seguire le istruzioni 1-4 riportate nel capitolo 3C. Premere il pulsante manuale, quindi mantenere premuto fino alla completa macinatura della quantità di caffè desiderata. Lo schermo LCD visualizzerà " M ".

Nota: Per evitare qualsiasi surriscaldamento nell'utilizzare la funzione manuale, il macinacaffè si arresta automaticamente quando viene raggiunta la capacità massima.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

L'apparecchio può essere lasciato sul piano di lavoro della vostra cucina. Staccare l'apparecchio dalla corrente quando non viene utilizzato.

Tutte le componenti del vostro apparecchio, ad eccezione della base motore, possono essere messe in lavastoviglie, nel cestello superiore. Non posizionare nessuna delle componenti nel cestello inferiore della lavastoviglie.

Per pulire la base dell'apparecchio, usare una spugnetta con alcune gocce di detersivo delicato. Non utilizzare spugne abrasive. Per pulire l'apertura di erogazione del caffè macinato, utilizzare una spazzola espressamente progettata a questo scopo.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Utilice este aparato exclusivamente para moler café en grano tostado de acuerdo con las instrucciones de este manual.



- **ATENCIÓN:** Las bolsas de polietileno que rodean el aparato o su embalaje pueden ser peligrosas. Para evitar riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de los bebés y de los niños. Las bolsas no son juguetes.
- Utilice el aparato exclusivamente con los accesorios suministrados por Cuisinart®
- No sumerja la base del aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- No coloque el aparato sobre una fuente de calor o cerca de ella.
- No toque los elementos móviles cuando esté utilizando el aparato.
- Antes de utilizarlo, verifique que el recipiente triturador no contiene cuerpos extraños.
- Debe utilizarlo exclusivamente para triturar café en grano tostado. Triturar otros alimentos, como avellanas, especias o café en grano sin tostar puede dañar la cuchilla y provocar daños o una disminución de la eficacia del aparato.
- Desenchufe el aparato después de usarlo, antes de montarlo o desmontarlo, antes de retirar los alimentos y antes de limpiarlo. No deje nunca el aparato encendido sin vigilancia. Para desenchufarlo, tire de la clavija, no del cable.
- No deje que el cable cuelgue del mostrador y no lo ponga en contacto con superficies calientes.
- No utilice el aparato si el cable está dañado o si ha sufrido algún golpe o presenta marcas de deterioro.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante o su servicio técnico, o bien una persona de cualificación similar, con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- El usuario no puede realizar reparación alguna.
- El aparato no debe ser utilizado por niños. Guarde el aparato y el cable eléctrico

fuera del alcance de los niños.

- El aparato puede ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales o motrices alteradas, o bien por personas que no tengan experiencia o conocimientos suficientes, siempre que estén bajo supervisión o que hayan recibido las instrucciones necesarias para utilizar el aparato con total seguridad y que comprendan claramente los peligros inherentes a la utilización del aparato.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- No lo utilice en exteriores.
- Únicamente para uso doméstico.

Aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida.



En interés de todos, y para participar activamente en los esfuerzos colectivos de protección del medio ambiente:

- No se deshaga de estos productos junto con la basura doméstica.
- Utilice los sistemas de recogida que se encuentren a su disposición.



De esta forma, algunos materiales podrán recuperarse o reciclarse.

1. INTRODUCCIÓN

¡Felicidades por su compra!

Desde hace más de 30 años, Cuisinart® desarrolla una gama completa de electrodomésticos culinarios que permiten a los amantes de la cocina y a los grandes chefs expresar plenamente su creatividad.

Todos los electrodomésticos Cuisinart® son el resultado de una estrecha colaboración entre ingenieros y grandes nombres de la cocina, como Paul Bocuse, embajador carismático de la marca. Cada producto combina solidez, innovación, prestaciones y ergonomía.

Realizados en materiales de origen profesional, como el acero pulido inoxidable, nuestros productos se integran fácilmente en todas las cocinas, gracias a un diseño sobrio y elegante.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



1. Tapadera
2. Depósito para el café en grano
3. Muela cónica (no aparece en la ilustración)
4. Selector de nivel de molido 18 posiciones
5. Botón de ajuste del número de tazas
6. Botón « Marcha/ Parada »
7. Pantalla LCD
8. Botón de ajuste manual
9. Depósito para el café molido, extraíble con tapa
10. Base del motor
11. Alojamiento para el cable

3. UTILIZACIÓN

A. MONTAJE DEL PRODUCTO

- Coloque el depósito para café en grano sobre la base del aparato, alineando las dos marcas y hágalo girar en el sentido de las agujas del reloj, para que quede encajado.
- Coloque la tapa sobre el depósito
- Coloque la tapa sobre el depósito de café molido y coloque el depósito en el lugar previsto, sobre la base del producto.

B. DESMONTAJE

- Compruebe que el depósito para café en grano está vacío. Retírelo haciéndolo girar en el sentido antihorario. Cuando las marcas estén alineadas, retírelo.
- Retire el depósito para café molido tirando hacia usted.

C. UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

1. Retire la tapa del depósito para café en grano.
2. Llene este depósito y compruebe que la tapadera está cerrada sin forzarla. El contenido máximo es de 250 gramos. Coloque una cantidad suficiente de grano para obtener la cantidad de café molido deseada.
3. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
4. Seleccione el nivel de molido haciendo girar el depósito hasta el ajuste deseado. Cuanto más alta sea la cifra, más grueso quedará el café molido. Utilice una cifra entre 1 y 6 para una máquina de café exprés, entre 7 y 12 para una cafetera de filtro clásica y entre 13 y 18 para una cafetera de émbolo. En la pantalla aparecerá el nivel que haya elegido.
5. Seleccione el número de tazas: pulse el botón de ajuste del número de tazas hasta que aparezca la cifra elegida en la pantalla. Puede elegir entre 1 y 14 tazas. Mantenga el botón pulsado con el dedo para que las cifras corran rápidamente.
6. Pulse el botón «Start/Stop» para empezar a moler.

Observaciones:

- Un sistema de bloqueo de seguridad impide que el aparato se ponga en marcha si los depósitos de café en grano y de café molido no están correctamente colocados.
- Si el depósito de café molido está demasiado lleno, el café molido puede taponar la salida del molinillo. En este caso, el aparato no funcionará y la pantalla LCD se pondrá a parpadear. Para desbloquearlo, limpie el conducto con un cepillo reservado para este efecto.
- Si el molinillo se detiene mientras está funcionando y en la pantalla aparece «HHH», es probable que el motor se esté recalentando. Deje que el aparato se enfríe durante 30 minutos. Compruebe que en la pantalla ya no aparece el mensaje « HHH » y ponga de nuevo el molinillo en marcha.

7. El molinillo se detendrá automáticamente cuando haya molido la cantidad de grano seleccionada.
8. Tire del depósito de café molido hacia usted para sacarlo del aparato.

D. INTERRUMPIR / ANULAR EL CICLO DE MOLIDO

- a. Para interrumpir el ciclo de molido, pulse el botón «Start/Stop». El ciclo se detiene y la cuenta atrás se pone a parpadear. Pulse de nuevo el botón « Start/ Stop » para reanudar el ciclo.

Observación: El aparato se mantendrá en pausa durante 5 minutos como máximo antes de anular el ciclo.

- b. Para anular el ciclo, mantenga el botón «Start/Stop» pulsado durante de 2 a 3 segundos.

E. CICLO MANUAL

Después de seleccionar el nivel de molido, podrá seleccionar también el control manual de la cantidad de café que molerá el aparato. Para ello, remítase a las etapas 1 a 4 descritas en el capítulo 3C. Luego pulse el botón manual y manténgalo pulsado hasta que se haya molido la cantidad de café deseada. En la pantalla LCD aparecerá « M ».

Observación: Para evitar sobrecargas cuando utilice la función manual, el molinillo de café dejará de moler automáticamente cuando haya llegado a la capacidad máxima.

4. LIMPIAR Y GUARDAR

Este aparato puede dejarlo en la mesa de la cocina pero si no lo va a utilizar más vale que lo desconecte de la red.

Todos los componentes del aparato, salvo la base donde está el motor, los puede lavar con el lavaplatos pero sólo en la rejilla superior. No ponga ningún componente en la rejilla inferior.

Para limpiar la base del aparato use una esponja bañada en un detergente suave. No utilice esponjas abrasivas. Para limpiar el sitio por donde sale el café molido utilice un cepillo reservado para esto efecto.

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge – France

F IB-13/305A

Version no.: DBM18E IB-13/305A
IB Size: 180mm(W) x 180mm(H)
Die Cut: DBM18E IB-13/305
Material: COVER:157gsm Matt art paper
INSIDE:120gsm gloss art paper
Coating: gloss varnishing in cover
Colors(Cover): 1C+1C(BLACK)
(Inside): 1C+1C(BLACK)
Date: MAY/14/2014 Co-ordinator: Astor You / Linda Ouyang
Revise Ver: F DBM18E IB-13/305A (0.0) Operator: liao

 宝发柯式印刷有限公司

Tel: 0769-87720314 87886328 Fax: 0769-87720324
E-MAIL: pofatprepress@pofat.com

BLACK

